

Como configurar uma conta LinkWare™ Live

Etapa 1: Identificar o proprietário da conta

Identifique o proprietário da conta LinkWare Live. Por padrão, o proprietário da conta é também o administrador da conta. O proprietário tem a capacidade de atribuir vários administradores.

Etapa 2: Criar uma conta principal

- a. Crie uma conta do LinkWare Live seguindo as instruções a seguir em linkwarelive.com/signup
- b. Renomear o nome de "Organização" para um título óbvio. Exemplo: "Acme Technologies"
 - i. Faça o login -> clique em seu nome no lado direito da tela -> Selecione **Configurações da conta**
 - ii. Clique em **Editar informação da empresa**
 - iii. Digite o novo nome no campo de texto **Nome**
 - iv. Clique em **SALVAR ALTERAÇÕES**

Melhores Práticas:

- Para organização de grande porte, seria bom criar a conta com um email dedicado como FlukeTesters@AcmeTech.com
- O proprietário identificado deve ser capaz de verificar os e-mails recebidos.
- Isso é feito porque se o proprietário da conta identificada deixar a empresa, seu e-mail pode ser desativado e a conta do LinkWare Live não será capaz de enviar e-mails sobre atualizações e uso.

Etapa 3: Convidar usuários para a conta

- a. Convidar técnicos de teste, gerentes de projeto e chefes de técnicos de teste para a conta
 - i. Acesse **PESSOAS**-> Adicionar usuário
 - ii. Digite os e-mails de usuários, separados por uma vírgula
 - iii. Clique em **CONVIDAR USUÁRIO**
- b. Os usuários convidados recebem um email para juntar-se à organização
 - i. Se o usuário já tiver uma conta de usuário, ele é adicionado
 - ii. Se o usuário não tiver uma conta, o e-mail fornece um link para inscrever-se e juntar-se à organização

Etapa 4: Atribuir privilégios administrativos

- a. O dono da conta pode então ir para a lista de usuários clicando em **PESSOAS**
- b. Clique no usuário ao qual você deseja atribuir o privilégio de administrador

c. Marque a caixa de seleção **Permitir privilégios administrativos** e clique em **SALVAR ALTERAÇÕES**

OBSERVAÇÃO: administradores têm o privilégio de:

- a. Excluir resultados e projetos da conta
- b. Atribuir licenças LinkWare Live Professional aos usuários


Etapa 5: Atribuir licenças LinkWare Live Professional

Os administradores da conta podem agora atribuir licenças do LinkWare Live Professional aos usuários responsáveis pela criação e configuração de projetos (configurações de teste e IDs de cabo).

- a. Clique em **PESSOAS**
- b. Clique no usuário ao qual você deseja atribuir a licença (gerentes de projetos, chefes de técnicos)
- c. No menu suspenso **Licença atribuída**, selecione **LinkWare Live Professional**
- d. Clique em **SALVAR ALTERAÇÕES**

OBSERVAÇÃO: usuários com licença LinkWare Live Professional têm o privilégio de:

- i. Criar conjuntos de projetos (configurações de teste e IDs de cabos)
- ii. Aceitar e rejeitar os resultados de teste que sincronizam com um projeto se os limites ou as IDs de cabo forem diferentes dos definidos.



Sobre a Fluke Networks

A Fluke Networks é a líder mundial em ferramentas de certificação, resolução de problemas e instalação para profissionais que instalam e fazem a manutenção da infraestrutura crítica de cabeamento da rede. Desde instalar os mais avançados centros de dados até restaurar o serviço no pior clima, nossa combinação de lendária confiabilidade e desempenho sem paralelo garante que os trabalhos sejam realizados eficientemente. Estão entre os produtos mais importantes da empresa o inovador LinkWare™ Live, a solução líder mundial para certificação de cabos conectada à nuvem com mais de quatorze milhões de resultados carregados até este momento.

1-800-283-5853 (US & Canada)

1-425-446-5500 (Internacional)

<http://www.flukenetworks.com>

Descriptions, information, and viability of the information contained in this document are subject to change without notice.

Revised: 27 de fevereiro de 2020 9:42 AM

Literature ID: 7000652B

© Fluke Networks 2018